

Celé správní území obce leží v CHOPAV Východočeská klída a ochranném pásmu komunikačního vedení MO

k.ú. Vračovice-Orlov

III/317  
směr  
Vračovice-Orlov

III/3178  
směr  
Voděrády

k.ú. Voděrády

k.ú. Tisová

III/3179  
směr  
Tisová

# České Heřmanice

III/3177

III/3179  
směr  
Dolní Sloupnice

k.ú. Dolní Sloupnice

k.ú. Horky

k.ú. Bohušovice

Celé správní území obce leží v CHOPAV Východočeská klída a ochranném pásmu komunikačního vedení MO

**LEGENDA**  
 OČENĚNÍ ÚZEMÍ  
 hranice území - správní hranice obce  
 hranice mezi územími v ochranném pásmu  
 zastavěné území k 30.9.2009  
 plochy zastavěné  
 plochy přestavby

**LEGENDA**  
 zbor ZPF mimo zastavěné území  
 zbor ZPF v zastavěném území  
 BPE-I-1  
 BPE-I-2  
 BPE-I-3  
 BPE-I-4  
 BPE-I-5

Celé správní území obce leží v CHOPAV Východočeská klída a ochranném pásmu komunikačního vedení MO